

NÁVOD K OBSLUZE

INFRAZÁŘIČ ALF PRATIK



Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny uvedeného níže!



Vážený zákazník

Tato příručka byla připravena pro výrobek mobilní ohřívač ALF Pratik(BD10EN)

Koupil jste si kvalitní a účinný ohřívač Alf, který bylo vyrobeno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a standardy.

Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, že jste si vývral tento produkt.

Pro efektivní a bezpečné použití, prosím, pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny. Uchovejte tuto příručku na bezpečném místě pro opakované použití.

Přejeme vám příjemné použití výrobku, který byl vyroben dle certifikace ISO 9001:2008 certifikát systému managementu jakosti.

1 - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte topení, aby nedošlo k přehřátí.

* Zkontrolujte, zda váš přístroj a napájecí kabel není poškozen před uvedením spotřebiče do provozu. Pokud je poškozen, nepoužívejte zařízení a vraťte jej do autorizovaného servisu.

* Zkontrolujte, zda není rozbitá nebo prasklá trubice. Případně kontaktujte autorizovaného technického servisu nebo prodejce.

* Ujistěte se, že hlavní elektrické napětí a frekvence odpovídá jeho napětí a frekvence, které jsou uvedené na štítku vašeho přístroje. Mohlo by dojít k poškození produktu a vytváří riziko úrazu elektrickým proudem.

* Nepoužívejte ohřívač ALF společně s dalšími zařízeními na stejném kabelu nebo elektrické pojistky.

* Používejte spotřebič řádně uzemněné zásuvky.

* Napájecí kabel nesmí zůstat na těle topení a měly by být uchovávány mimo topné plochy.

* Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jiného zařízení, které spíná topení automaticky, může způsobit nebezpečí požáru, pokud je ohřívač je zakryt nebo nesprávně umístěná.

* Nepoužívejte tento přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.

* Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte multi-konektor zásuvka pro napájení, aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru.

* Nezakrývejte svou topení a nezavěšujte žádné oblečení nad ním. Tento ohřívač by nikdy neměly být použity k usušení oblečení, může způsobit požár.

* Nevkládejte žádné předměty do otvorů ochranné mřížky.

* Ohřívač nesmí být použitý pro osvětlení, zapálení cigaret, apod.

* Mějte ohřívač daleko od lehce hořlavých předmětů, jako jsou polštáře, přikrývky, apod.

* Nepoužívejte topení v místech, kde jsou hořlavé materiály skladované nebo umístěné.

* Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem a nenechávejte ji bez dozoru, když jsou děti v okolí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pokud není uvedeno jinak rodiče / zodpovědným nebo je nedostatek dohledu, by tento výrobek neměl být používán u dětí, seniory, tělesně či duševně postižených osob.

2 - POPIS VÝROBKU

A- Lehký , snadno se přenáší

B- Nastavitelný úhel topení

C- Ochrana proti převrácení

Jmenovité napětí : 220 - 230 V -

Frekvence: 50 Hz

Jmenovitý výkon: 900-100 W

Vytápěná plocha : 10 m²

Použití: pouze vnitřní použití

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V případě opravy by měly být použity originální náhradní díly, které zaručují dlouhou životnost a poskytují efektivní provoz ohřívače. Na neoriginálních náhradních dílech se nevztahuje záruka.

3 - PROVOZ PŘÍSTROJE

Váš ohřívač nevyžaduje jejich montáž a instalaci.

- 1 - Otevřete krabici a vyjměte ohřívač. Položte jej na rovný povrch.
- 2 - Zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky. Zapněte ohřívač stisknutím vypínače do polohy ON (I), který je umístěn na stojanu ohřívače.

Pro nastavení úhlů ohřívače;

- 1 – Přepněte ohřívač na OFF (0) polohy a počkejte, dokud se ohřívač tělo ochladí.
- 2 - Uvolněte seřizovací šroub mírně proti směru hodinových ručiček.
- 3 - Držte boční kryty plastové a zvedněte ji nahoru nebo dolů stiskněte za účelem nastavení požadovaného úhlu.

Poznámka: Ohřívač lze nastavit horizontálně mezi 0 ° a 45 °

- 4 - Utáhněte seřizovací šroub po směru hodinových ručiček.

4 - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nebo údržbou vypněte ohřívač a odpojte napájecí kabel.

Údržba

Údržba je velmi důležité pro bezpečné používání ohřívače.

- 1 – Zkontrolujte váš ohřívač pravidelně. V případě zjištění jakoukoliv závady, nepoužívejte ho a obraťte se na autorizovaný servis nebo kontaktujte prodejce.
- 2 - Zkontrolujte napájecí kabel a vidlici opatrně. Pokud vidíte jakékoliv deformace, jako jsou škrábance, nebo propíchnutí, nepřipojujte jej a obraťte se na autorizovaného technického servisu.

Čištění

- 1 - Použijte při čištění měkký hadřík s lehkou mýdlovou vodou. Poté otřete ji měkkým suchým hadříkem. Dávejte pozor, aby se nikdy voda nedostala do topného tělesa nebo do stojanu.
- 2 - Pokud spirála nebo reflektor je špinavý, vyčistěte suchým vzduchem externě. Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranné mřížky. Pokud není možné odstranit nečistoty, obraťte se na autorizovaného technického servisu.

5 - PODMÍNKY ZÁRUKY

- 1 - Po zakoupení produktu nechte potvrdit od prodejce svůj záruční list.
- 2 - Fyzický život přístroje je 10 let (výborně oficiální doba skladování náhradních dílů pro dobré fungování výrobku).
- 3 - Záruka je omezena pouze na vady, které se vzorem uvedeným v čárovém kódu do 2 let od data doručení uvedeného na zadní straně osvědčení.
- 4 - Spotřebitel by měl mít fakturu nebo original kopii faktury, stejně jako záruční list v případě, že dojde k poškození během záruční lhůtě. Bez faktury nebo záručního listu reklamace nebude opravněná.
- 5 - Záruka neplatí, pokud původní sériové číslo produktu ALF byl odstraněn nebo poškozen.
- 6 – Záruka neplatí v případě, že bude chybět razítko a podpis na faktuře nebo na záručním listě.

Tento záruční list od ALF se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Záruka se nevztahuje také na vady způsobené:

1. Škody a závady způsobené špatným zacházením,
2. Škody a závady v době vykládku a přepravu po předání výrobku spotřebiteli,
3. Škody a závady způsobené ohněm, zemětřesením a blesky, (vyšší moc)
4. Poškození a vady v důsledku nízkého nebo vysokého napětí a spuštěním výrobku s jiným napětím, než je uvedeno na štítku výrobku
5. Vady způsobené nedodržením pokynů v uživatelském manuálu,
6. Škody a vady způsobené při dopravě produktu.